

# Smart Digital-Process Gas Detector

## DA-770 - EC - 02 (Oxygen Analyzer)

### Auto-Suction Type



(주)가스디엔에이 인천광역시 서구 북항로193번길 101(원창동) A동(사무동), B동(생산동) 우편번호 : 22856  
Tell: 032)584-7420 Fax: 032)584-7424 E-mail: gasdna@gasdna.com Web: <http://www.gasdna.com>

[www.gasdna.com](http://www.gasdna.com)

|                      |    |
|----------------------|----|
| ■ 1. 제품소개            | 3  |
| 1. 제품개요              | 3  |
| 2. 제품특징              | 3  |
| 3. 제품사양              | 4  |
| ■ 2. 각부의 명칭 및 주요기능   | 5  |
| 1. 명칭 설명             | 6  |
| 2. 단자대 설명            | 7  |
| ■ 3. Display 구성 및 설명 | 8  |
| 1. Warming up Time   | 8  |
| 2. DA-770 MAIN       | 9  |
| 3. MENU              | 10 |
| 4. Chart             | 11 |
| 5. 교정값 설정            | 12 |
| 6. 데이터 기록            | 13 |
| 7. 감지기 설치            | 14 |
| ■ 4. 외형 치수           | 15 |

**Best Detectors,  
Best Service**

## 1. 제품 소개

### 1. 제품개요

산소 분석계는 소성로, 2차전지 연구소, 공정품질 제어, TMS 등 다양한 곳에서 신속하고 빠르게 산소 농도를 측정할 수 있는 제품입니다.

BLDC 모터를 사용하여 연속적으로 측정이 가능합니다.

### 2. 제품특징

- 자동흡입:마이크로 펌프를 사용하여 연속적으로 측정가능
- 다양한 신호출력: 4-20mA, 2 Step-Relay, RS-485 다양한 출력
- 전기화학식을 사용하기 때문에 가연성 가스가 있는 곳에서도 사용가능
- 잡가스의 영향을 받지 않기 때문에 다양한 환경에서 산소 농도측정가능
- 데이터 LOG USB 백업

### 3. 제품사양

| 구 분           | 내 용                                              |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 측정가스          | 산소                                               |
| 측정원리          | 전기화학식                                            |
| 측정범위          | 0 ~ 100 / 0 ~ 1000 / 0 ~ 50000 PPM, 0 ~ 1000 PPb |
| 응답시간          | T90(10초 이내)                                      |
| 검지방식          | 흡입식(Suction Type)                                |
| 입력전원          | AC 110 ~220 V                                    |
| 흡입유량          | 0.2 리터/min ~ 3 리터/min                            |
| 정확도           | $\leq \pm 1 \%$ / Full Scale                     |
| Sample system | 가스 흐름 제어(Sample/Bypass)                          |
| 출력신호          | 4-20mA DC/F.S                                    |
| 디스플레이         | 7" TFT LED (800 X 480)                           |
| 경보표시          | 1차 경보 - AL1 LCD 램프(YELLOW)                       |
|               | 2차 경보 - LCD 램프(RED)                              |
|               | 고장 경보 - LCD 램프 FAULT(RED)                        |
| 경보값 설정        | AL2/AL1 2단경보-사용자 임의설정                            |
| 경보지연시간        | 0~99초 사용자 임의설정                                   |
| 경보해제          | 수동 및 자동복귀                                        |
| 경보출력          | 2단(AL2/AL1) 경보 RELAY CONTACT                     |
| 작동온도          | -10℃ ~ 60℃                                       |
| 작동습도          | 5 ~ 95%RH (Non-Condensing)                       |
| 설치방법          | 탁상형                                              |
| 가스흡입          | Female 1/8"                                      |
| 출력옵션          | RS-485 통신                                        |
| USB Host      | USB 2.0 (데이터 로그 다운로드)                            |



## 2. 각부의 명칭 및 주요기능



## 1. 명칭설명

### ① Cover Case

▷ 내부에 장착된 Sensor,Pump,PCB 보드를 외부의 충격 및 환경 변화로부터 보호한다.

### ② Flow Meter

▷ Sample 가스의 유량을 표시해 준다. BOLL의 위치로 유속을 표시한다.

### ③ Display(7" TFT 800X480)

▷ 센서에서 측정되는 가스 농도값 및 설정 파라메타를 표시해 준다.

### ④ FLOW

▷ 가스 유량을 제어한다.

### ⑤ SAMPLE / BYPASS VALVE

▷ SAMPLE 방향: gas inlet 산소는 O2 센서 통해서 산소농도를 측정한다.  
▷ BYPASS 방향: gas inlet 산소는 바이패스 되고 O2 센서는 내부적으로 분리된다.  
(O2 측정을 하지 않을 경우,또는 전원을 끌 경우 반드시 BYPASS 방향으로 설정해야 한다.)

### ⑥ 모터전원 Switch

▷ 모터전원 ON/OFF Switch

### ⑦ USB PORT

▷ DATA LOG BACKUP 전용 USB PORT

### ⑧ Sample Gas Inlet

▷ Sample gas inlet port(1/8")

### ⑨ Sample Gas Out

▷ Sample gas vent port(1/8")

### ⑩ O2 SENSOR HOUSING

▷ O2 센서 교체가 쉬운 센서 하우징.

### ⑪ AC 전원 Switch

▷ AC 전원 ON/OFF Switch


### ⑫ Alarm Terminal + RS485 Terminal

▷ Fault,Alarm1,Alarm2 접점 출력, Data 통신을 위한 Terminal 단자

### ⑬ 4-20mA Terminal(mA+,mA-)


▷ 4-20mA 출력을 연결하는 Terminal 단자.

## 2. 단자대 설명



### 3. Display 구성 및 설명

#### 1. Warming up Time




##### 1) Warming up Time 카운터

- ▷ 처음 부팅시 Warming up Time 에 대한 카운터를 나타낸 것이다.  
0값이 되면 자동으로 메인 화면으로 전환된다.

##### 2) 카운터 리셋

- ▷ 카운터를 강제로 0으로 초기화 시켜 메인 화면으로 전환한다.

## 2. DA-770 MAIN



### 1) 릴레이 정보 표시

▷ 감지기 경고 1차, 2차 설정에 의해 램프가 동작한다. 고장시 Fault 에서 램프가 동작한다

### 2) Alarm Reset

▷ 경보가 발생된 Alarm 및 Fault 에 대한 램프동작을 리셋한다.  
단, Reset 설정에서 수동으로 선택 시 활용한다.

### 3) 메뉴

▷ 감지기에 관한 설정 및 데이터이력, 차트에 대한 선택할 수 있는 화면으로 이동한다.

### 4) 메뉴버튼 활성화

▷ 설정 Alarm Reset 모드에서 AUTO 모드 선택 시 메뉴버튼만 활성화 된다.

### 5) 메뉴 및 Alarm Reset

▷ 설정 Alarm Reset 모드에서 MANUAL 모드 선택 시 메뉴 및 Alarm Reset 버튼이 활성화 된다.

### 6) 가스명

▷ 감지하는 가스에 관한 표시이다.

### 3. MENU



#### 1) 메인화면

▷ DA-770 메인 감시화면으로 이동한다.

#### 2) 교정값 설정

▷ 아날로그 ZERO 및 SPAN을 교정하는 화면으로 이동한다.

#### 3) 감지기 설정

▷ 사용자가 감지기에 대한 설정을 변경할 수 있는 화면으로 이동한다.

#### 4) 차트

▷ 농도값에 의해 차트그래프 형식으로 구성되어 있는 화면으로 이동한다.

#### 5) 데이터 이력

▷ 시간별로 농도값에 대한 데이터를 분석하는 화면으로 이동한다.

#### 6) 관리자 설정

▷ 사용자의 권한이 아닌 관리자만의 설정화면으로 이동한다.

## 4. Chart



### 1) 현재 농도값

▷ 차트와 비교할 수 있도록 현재 농도값을 나타낸다.

### 2) 차트구간 시간설정

▷ 차트에 표시 되어있는 시간 단위를 설정한 시간대로 확인 할 수 있다.  
시간단위는 SEC단위로 구성하며, 제품이 부팅된 첫 시간은 1분 간격이다.  
(부팅 후 설정변경 전까지는 0값으로 표현된다.)  
이후 구간설정에서 변경 시 변경된 시간대로 나타난다.

### 3) 차트


▷ 농도값에 맞추어 그래프 형식으로 표현한다.  
데이터 주기 측정시간은 5초이며, 과거 데이터를 확인하는 시간은 약 1시간 20분 가량이다.

### 4) 차트 농도최대값 표현

▷ 차트에 농도 수치를 확인하기 위한 최대값을 나타낸 것이다.

## 5. 교정값 설정

현재 농도값에 맞추어서 ZERO 및 SPAN 교정을 할 수 있는 화면이다.  
현재 농도값과 Check ZERO 및 SPAN 값에 맞추어 교정을 진행 하여야 한다.



**아날로그 교정**

ZERO 교정 설정 (0값 고정) 1000 PPM ①

0 교정하기

SPAN 교정 설정

1000 교정하기


②                      ③                      ④

① 현재 나타나는 농도값이다.

- ▷ 센서 교정을 위한 농도값을 설정하는 곳이다.  
농도값 표기에 버튼을 클릭 시 화면에 키패드가 나타난다.  
키패드에 현재 값이 나타나는데 변경하기 위한 값을 입력하면 된다.

② ZERO 교정 설정값은 고정 0값이며,  
SPAN 교정 설정만 맞춰주면 된다.

③ 교정하려는 농도값을 설정 후 최종교정 버튼이며, 재확인 메시지에서 확인을 선택하면 된다.



? 실행하시겠습니까?

확인 취소


④ ZERO 및 SPAN 교정 후 결과 값을 나타낸다.

SUCCESS

FAIL



## 6. 데이터 기록



### 1) DATA LOG RESET

- ▷ 실시간으로 나타나는 데이터 뿐만 아니라 내부에 저장되어 있는 데이터 기록들이 삭제가 된다. 데이터가 리셋이 되면 과거 데이터는 백업할 수 없다.

### 2) DATA LOG

- ▷ 실시간으로 날짜 및 시간대 별로 데이터를 저장하는 화면이다. 15초단위로 데이터를 저장한다.

### 3) USB Backup

- ▷ USB를 이용하여 과거 이력 데이터를 엑셀파일로 불러올 수 있다.  
연결 방법 (USB 포트 단자에 USB장치 - 시스템 인식 (4번내용) - usb backup 버튼 클릭)  
USB 경로 (USB / datalog / DA-770 LOG / 엑셀파일)  
Backup 파일은 내부 메모리에 저장하기에 최대 10일간의 데이터를 불러온다.


### 4) USB 연결시스템

- ▷ USB를 연결하면 시스템 창이 떴야 연결이 된 것이다.  
시스템 창은 Cancel 시키거나 혹은 10초가 지나면 사라진다

### 5) 날짜 선택

- ▷ 실시간으로 과거 이력에 대한 날짜를 선택하여 확인할 수 있다.

## 6. 데이터 기록



### 1) ALARM TYPE

- ▷ ALARM 1,2에 대한 High 및 Low 설정  
High - 경보 설정값 이상 동작 / Low - 경보 설정값 이하 동작

### 2) data log 단위표시

- ▷ 데이터 이력 로그에 표시하기 위한 단위 입력  
처음 부팅 시 지정을 해주어야 한다

### 3) High Scale

- ▷ Full Scale 대비 20mA 설정

### 4) OFFSET

- ▷ 측정값에 대한 오차 조정

### 5) Dead Band

- ▷ 알람 복귀 인지에 대한 무효 범위

### 6) Dead Time

- ▷ 알람 인지 후 릴레이 출력의 변화가 인지될 때까지의 경과시간

### 7) 워밍시간

- ▷ 초기전류가 안정화 되기 위한 타임지정

### 8) 초기 전류값

- ▷ 워밍업 타임에 나타나는 전류값


### 9) ALARM 설정

- ▷ ALARM1 / 2에 대한 수치 설정  
예) AL1에 ALARM TYPE H&H, 수치값 23 설정 시  
디스플레이 값이 23 이상 일경우 AL1 동작



### 10) ALARM RESET

- ▷ ALARM 에 관한 자동리셋과 수동리셋 구분  
자동일 경우 값이 상승하여 ALARM 발생 한 후에 정상 수치로 돌아올 시 자동 해제가 된다.  
수동일 경우 값이 상승하여 ALARM 발생 한 후에 정상 수치로 돌아올 시 사용자가  
메인 화면에서 RESET을 시켜주어야 한다.


외형 치수



후면



전면



측면